


DJ-CH1



アンテナ

アンテナは外れません。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。
ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

△(アップ)キー

チャンネルを合わせるときに
押します。
※長押し操作可能。

▽(ダウン)キー

チャンネルを合わせるときに
押します。
※長押し操作可能。

[FUNC]キー

各種機能設定を設定する
ときに使用します。

※約 2 秒押すとキーロック
(誤操作防止設定)を設定
できます。
解除も約 2 秒長押し。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカーマイクを接続する端子です。

電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入ります。
さらに回すと音量が大きくなり、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

GROUP キー

グループトーク設定時に押します。

MONI キー

相手の音声途切れるときに
使用します。
ボタンを押すと“ザー”というノイズが聞こえ、音量の目安になります。

設定状態がわからなくなったときは…

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。