

## 通報ボタン

約 3 秒間長押しすると、緊急通報(アラーム音送信)機能や、プライベートチャンネル呼出しを動作させます。

※機能設定が必要です。

## インジケータ

送信中は赤色、受信中は緑色に点灯します。

## PTT(送信)キー

押しながら話します。ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

## F( Om )キー

各種機能設定を設定するときに使用します。

※約 2 秒押しとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。

解除も約 2 秒長押し。

## MODE(SET)キー

各種モードや設定値の変更に使用します。

## 電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入ります。

さらに回すと音量が大きく、反時計方向に回すと音量が小さくなります。

## 保護カバー

イヤホンマイクやスピーカマイクを接続する端子が内部にあります。

※使用しないときは防水のため保護カバーを取り付けてください。

## ▲(アップ)キー


チャンネルを合わせるときに押します。

※長押し操作可能。

## ▼(ダウン)キー

チャンネルを合わせるときに押します。

※長押し操作可能。



## 設定状態がわからなくなったときは・・・

### リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーと[PTT]キー、[通報]ボタンの 3 つを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、もう一度[通報]ボタンを押すと、工場出荷状態(初期化)します。